









Tasto sensore





Intended Use

The SMA radio-controlled socket is

1. an accessory to the Sunny Home Manager. i Control via Sunny Home Manager

For instructions on how to control the SMA radio-controlled socket via the Sunny Home Manager, refer to the manuals of the Sunny Home Manager only.

2. a repeater for devices with SMA BLUETOOTH® Wireless Technology.

i Use as a repeater

This document exclusively applies to the use of the SMA radio-controlled socket as a repeater.

The SMA radio-controlled socket must only be used in accordance with this document or the manuals for the Sunny Home Manager. Any other use may result in personal injury or property damage

Any use of the product other than that described in the Intended Use section does not qualify as appropriate. It is prohibited to make modifications that are not approved by SMA Solar Technology AG.

This document is valid for device type "BT-SOCKET-10" as of firmware version 1.00.0.R (see type label). This document is intended for end users and skilled persons. Some of the tasks described in this document may only be performed by skilled persons with the appropriate qualifications. These tasks are identified by an information note. Skilled persons must have the following qualifications:

- Training in the installation and commissioning of electrical devices.
- · Knowledge of the applicable standards and guidelines

The enclosed documentation is an integral part of this product.

· The documentation must be read, observed and always kept in a convenient place for future

The SMA radio-controlled socket is approved for the use in all EU member states. The SMA radio-controlled socket is designed for indoor use only.

- Only connect the SMA radio-controlled socket to easily accessible outlets
- Only connect the SMA radio-controlled socket to properly installed socket-outlets with a grounding
- Only connect loads to the SMA radio-controlled socket which are suitable for its voltage and power

Safety Precautions

Danger to life due to electric shock

Lethal voltages are present in the conductive components.

- Only use the SMA radio-controlled socket in a dry
- Avoid any influence of moisture and dust as well as of solar irradiation and any other thermal irradiati-
- Only insert suitable plugs in the SMA radio-controlled socket.

• Before cleaning, pull the SMA radio-controlled socket out of the socket-outlet, and clean with a dry cloth only.

The SMA radio-controlled socket is equipped with a relay with μ contact.

• Remove the SMA radio-controlled socket from the electricity grid for safe disconnection.

Risk of inadvertent switching

The SMA radio-controlled socket used in conjunction with the Sunny Home Manager can be switched via the Sunny Portal (see manuals for the Sunny Home

Do not connect any loads. e.g. iron, to the SMA radio-controlled socket which could endanger persons or cause damage if inadvertently switched on.

Damage to the SMA Radio-Controlled Socket If the SMA radio-controlled socket is not operated properly, it could be damaged.

• Do not operate SMA radio-controlled sockets when they are plugged into each other.

Technical Data

Input voltage	100 V _{AC} to 230 V _{AC}
Frequency	50 Hz / 60 Hz
Maximum current	16 A
Current consumption	0.25 W to 1.5 W
Max. switching power with resistive load	3,680 W
Max. switching power with lamp load	600 W
Max. switching power with inductive load (cos φ > 0.65)	1,200 VA
Ambient temperature	– 5°C to +35°C
Relative humidity*	5% to 95%
Degree of protection**	IP20
Max. altitude above MSL	3,000 m
Pollution degree	2
Rated value of impulse with- stand voltage	2,500 V
Operating mode of the electronic switch	\$1
Type and/or circuitry of the switch	1 pole, 1 load (1-pole disconnection)
Used in electric circuits for a inductive load with a power factor of at least 0.6	Yes
Used in electric circuits for a specified motor load with a blocked rotor and a power factor of at least 0.6	Yes
Comparative figure for proof tracking index	PTI 175
Glow wire test (GWT) temperature	850°C
Forced cooling required	No
Installed protective devices present	No
* non condensing	

Scope of Delivery

Check the delivery for completeness and any visible external damage.

- 1 x SMA radio-controlled socket
- 1 x installation manual
- 1 x supplementary sheet

Upper horizontal LED:

- Glowing green: SMA radio-controlled socket is switched on. Load can draw electricity.
- Glowing orange: SMA radio-controlled socket is switched off. Load cannot draw electricity.

Glowing red: system is in the start-up or update phase. Do not pull the SMA radio-controlled socket out of the socket-outlet. Otherwise, the SMA radio-controlled socket could be damaged.

Lower horizontal LFD:

- Glowing blue: good SMA BLUETOOTH connec-
- · Flashing blue: critical SMA BLUETOOTH connec-

Vertical LEDs:

- Glowing green: touch key is ready for operation. Establishing the default settings is possible (see Section "Establishing the default settings").
- Flashing green: SMA radio-controlled socket is initializing.

Requirements for the Installation Site

- ☐ Socket-outlet is located in a suitable position between devices with critical signal quality.
- ☐ A minimum distance of 1m to devices using the 2.4 GHz frequency band (e.g. WLAN devices, microwave ovens) is observed.

Commissioning

A DANGER

Risk of lethal electric shock when touching conductive components of the inverter

- · Only skilled persons may work on the
- Prior to performing any work on the inverter disconnect the inverter from any voltage sources on the AC and DC sides (see inverter installation manual).
- 1. Decommission the plant (see manuals of the connected devices). This will ensure that the SMA radio-controlled socket is integrated into the SMA BLUETOOTH network at the point where the dead zone occurs.
- 2. Insert the SMA radio-controlled socket into the socket-outlet
- ☑ Upper horizontal LED (A) glows red for approx. 10 seconds.
- 3. As soon as the LED display shows "O", tap the touch key (B) several times until the NetID of the plant is displayed.

i The same NetID for all devices

All SMA devices communicating via BLUETOOTH must be set to the same NetID. The NetID can be a number from 2 to 9 or a letter from A to F.

- 4. Wait five seconds to adopt the NetID.
- 5. Recommission the plant (see the manuals of the connected devices)
- ☑ Wait approx. two minutes until the lower horizontal LED is glowing blue.
- **★** If the lower horizontal LED is flashing blue: SMA BLUETOOTH connection is critical.
 - If possible, move to another installation site.
 - If no other installation location is possible, use an additional SMA radio-controlled socket or an SMA BLUETOOTH Repeater.
- **★** If the lower horizontal LED is off:

No SMA BLUETOOTH connection.

- Make sure that the SMA radio-controlled socket and the plant devices are set to the same NetID (see Section "Change NetID").
- If possible, move to another installation site.
- If no other installation location is possible, use an additional SMA radio-controlled socket or an SMA BLUETOOTH Repeater.

Changing the NetID

- Keep the touch key pressed until the LED display shows the previously set NetID.
- Tap the touch key several times until the desired NetID is displayed
- 3. Wait five seconds to adopt the NetID.

Establishing the Default Settings

- 1. Pull out and reinsert the SMA radio-controlled socket into the socket-outlet
- ☑ Upper horizontal LED glows red for approximately ten seconds.
- 2. As soon as the vertical LEDs are glowing green, keep the touch key pressed until the upper horizontal LED is glowing red.
- ☑ LED display shows "0".

Switching on/off the SMA radio-controlled

- 1. To switch on the SMA radio-controlled socket, tap the touch key.
- Upper horizontal LED is glowing green. The SMA radio-controlled socket audibly switches to the selected operating mode.
- 2. To switch off the SMA radio-controlled socket, tap the touch key.
- ☑ Upper horizontal LED is glowing orange The SMA radio-controlled socket audibly switches to the selected operating mode.

Enchufe inalámbrico de SMA

con BLUETOOTH® Wireless Technology Instrucciones de instalación

ES

El enchufe inalámbrico de SMA:

Uso previsto

1. Es un accesorio del Sunny Home Manager.

i Control del Sunny Home Manager

Para el control del Sunny Home Manager tenga en cuenta únicamente las instrucciones del Sunny Home Manager.

- 2. Es un repetidor entre los equipos con SMA BLUETOOTH® Wireless Technology.
- i Utilización como repetidor ("repeater") Este documento sirve exclusivamente para la aplicación del enchufe inalámbrico de SMA como repetidor.

Utilice el enchufe inalámbrico de SMA únicamente siguiendo las indicaciones de este documento o las instrucciones del Sunny Home Manager. Otros usos del producto pueden causar lesiones al usuario o

Cualquier uso del producto distinto al descrito en el uso previsto se considerará uso inadecuado. Quedan prohibidas las modificaciones o incorporaciones no

Este documento es válido para el tipo de equipo "BT-SOCKET-10" a partir de la versión de firmware 1.00.00.R (consulte la placa de características).

Este documento está dirigido a usuarios finales y especialistas. Algunas de las actividades descritas en este documento solo podrá llevarlas a cabo personal especializado con la cualificación correspondiente. Estas actividades están señalizadas mediante una indicación. El personal especializado debe contar con esta cualificación:

- Formación para la instalación y puesta en servicio de equipos eléctricos
- Conocimientos de las normativas y directrices aplicables La documentación adjunta es parte integrante del

producto. Lea y tenga en cuenta esta documentación y

consérvela en un lugar de fácil acceso en todo El enchufe inalámbrico de SMA está homologado para todos los países de la UE. El enchufe inalámbrico

- de SMA es apto únicamente para su uso en interiores. • Conecte el enchufe inalámbrico de SMA solamen-
- te en tomas de pared fácilmente accesibles. Conecte el enchufe inalámbrico de SMA solamente en tomas de pared instaladas conforme a la normativa y con toma de tierra.
- Al enchufe inalámbrico de SMA conecte únicamente equipos consumidores adecuados para el rango de tensión y de potencia del enchufe inalámbrico de SMA.

Indicaciones de seguridad

Peligro de muerte por descarga eléctrica

En los componentes conductores de tensión hay tensiones eléctricas que pueden causar la muerte.

- Utilice el enchufe inalámbrico de SMA únicamente en entornos secos.
- Evite la influencia de humedad y polvo así como la radiación solar o térmica.
- Conecte en el enchufe inalámbrico de SMA únicamente tomas adecuadas.

 Desenchufe el enchufe inalámbrico de SMA de la toma de la pared antes de limpiarlo y límpielo solo con un paño seco.

El enchufe inalámbrico de SMA tiene un relé con un contacto µ. · Para llevar a cabo una desconexión de la red pública de manera segura, retire el enchufe

inalámbrico de SMA de la toma de pared. Peligro por conexión involuntaria

El enchufe inalámbrico de SMA puede accionarse conectado con un Sunny Home Manager a través del Sunny Portal (consulte las instrucciones Sunny Home Manager).

ningún equipo consumidor que pueda provocar daños personales o materiales por una conexión involuntaria (p. ej., la plancha).

Daños en el enchufe inalámbrico de SMA

Si se lleva a cabo un uso inadecuado, el enchufe inalámbrico de SMA podría dañarse.

No conecte al enchufe inalámbrico de SMA

 No conecte los enchufes inalámbricos de SMA entre sí.

Datos técnicos

Dailes recinices	
Tensión de entrada	100 V _{CA} 230 V _{CA}
Frecuencia	50 Hz/60 Hz
Corriente máxima	16 A
Consumo de electricidad	0,25 W 1,5 W
Potencia máxima de conmutación con carga re- sistiva	3 680 W
Potencia máxima de conmutación con carga de lámpara	600 W
Potencia máxima de conmutación con carga in- ductiva (cos φ > 0,65)	1 200 VA
Temperatura ambiente	− 5 °C +35 °C
Humedad relativa del aire*	5% 95%
Tipo de protección**	IP20
Altitud máx. sobre el nivel del mar	3 000 m
Índice de contaminación	2
Valor de medición de la tensión de choque soporta- ble	2 500 V
Tipo de funcionamiento del interruptor electrónico	\$1
Tipo y/o conmutación del in- terruptor	Un polo, una carga (desconexión unipo- lar)
Aplicación en circuitos eléctricos para una carga in- ductiva con un factor de po- tencia de al menos 0,6	Sí
Aplicación en circuitos eléctricos para una carga del motor determinada con un rotor bloqueado y con un factor de potencia de al menos 0,6	Sí
Índice de resistencia a la formación de caminos con- ductores	PTI 1 <i>75</i>
Temperatura de la prueba del hilo incandescente (GWT)	850 °C
saria	No
Disponible dispositivo de	No

- protección integrado * Sin condensación ** Según IEC 60529
- Contenido de la entrega

Compruebe que el contenido de la entrega esté completo y que no presente daños externos visibles.

- Un enchufe inalámbrico de SMA
- Unas instrucciones de instalación
- Un suplemento Estados de led

Led superior horizontal:

- Verde encendido: el enchufe inalámbrico de SMA está conectado. El equipo consumidor puede
- tomar corriente Naranja encendido: el enchufe inalámbrico de SMA está desconectado. El equipo consumidor no
- puede tomar corriente

BTFSD-IA-en-es-it-13 | Version / Version / Versione 1.3

^{*} non-condensing

** in accordance with IEC 60529

• Rojo encendido: el sistema está arrancando o se encuentra en un proceso de actualización. No quite el enchufe inalámbrico de SMA de la toma de pared. En caso contrario, el enchufe inalámbrico de SMA podría dañarse.

Led inferior horizontal:

- Azul encendido: buena conexión SMA BLUETOOTH
- Azul intermitente: conexión SMA BLUETOOTH

Led perpendiculares:

- Verde encendido: la tecla del sensor está operativa. Es posible adoptar la configuración estándar (consulte el apartado "Adoptar la configuración estándar").
- Verde intermitente: el enchufe inalámbrico de SMA se está arrancando

Requisitos del lugar de instalación

- \square El enchufe tiene que encontrarse en un lugar adecuado entre los equipos con una calidad de la conexión crítica.
- ☐ Mantenga una distancia mínima de 1 m de dispositivos que utilicen la banda de frecuencia de 2,4 GHz (como equipos WLAN u hornos microondas)

Puesta en servicio

A PELIGRO

Peligro de muerte por electrocución por las piezas conductoras de tensión del inversor

- Los trabajos en el inversor deben realizarlos únicamente especialistas.
- Antes de realizar cualquier trabajo en el inversor, desconéctelo del lado de la CA y la CC (consulte las instrucciones de instalación del inversor).
- 1. Detenga el funcionamiento de la instalación (consulte las instrucciones de los equipos conectados). De este modo se asegura de que el enchufe inalámbrico de SMA quede inmediatamente integrado en la red SMA BLUETOOTH en la que existe un área sin recepción
- 2. Conecte el enchufe inalámbrico de SMA a la toma de pared.
- ☑ El led superior horizontal (A) se ilumina en rojo durante 10 segundos aproximadamente
- 3. Cuando el indicador led muestre "0", pulse la tecla del sensor (B) las veces necesarias hasta que apa-rezca la NetID de la instalación.

i Misma NetID en todos los equipos

Todos los equipos de SMA que se comuniquen a través de BLUETOOTH deben ser configurados con la misma NetID. La NetID puede ser un valor del 2 al 9 o de la A a la F.

- 4. Para adoptar la NetID, espere 5 segundos.
- 5 Vuelva a poner en funcionamiento la instalación (consulte las instrucciones de los equipos conectados).
- ☑ Espere 2 minutos aproximadamente hasta que el led inferior horizontal se ilumine en azul.
- **★** ¿El led inferior horizontal parpadea en azul? La conexión SMA BLUETOOTH es crítica.
- A ser posible, elija otro lugar de instalación.
- Si no es posible utilizar otro lugar de instalación, emplee un enchufe inalámbrico de SMA adicional o un SMA BLUETOOTH Repeater.
- ★ ¿Está apagado el led inferior horizontal? No existe conexión SMA BLUETOOTH.
- Asegúrese de que en el enchufe inalámbrico de SMA y en los equipos de la instalación esté configurada la misma NetID (consulte el apartado "Modificar la NetID").
- A ser posible, elija otro lugar de instalación.
- Si no es posible utilizar otro lugar de instalación. emplee un enchufe inalámbrico de SMA adicional o un SMA BLUETOOTH Repeater.

Modificar la NetID

- 1. Mantenga pulsada la tecla del sensor hasta que el indicador led muestre la última NetID configurada.
- 2. Pulse la tecla del sensor las veces necesarias hasta que aparezca la NetID deseada.
- 3. Para adoptar la NetID, espere 5 segundos.

Adoptar la configuración estándar

- Desconecte el enchufe inalámbrico de SMA de la toma de pared y vuelva a enchufarlo de nuevo.
- ☑ El led superior horizontal se ilumina en rojo durante 10 segundos aproximadamente.
- 2. Cuando los led verticales se iluminen en verde, mantenga pulsada la tecla del sensor hasta que el sensor superior horizontal se ilumine en rojo.
- El indicador led muestra "0".

Conexión y desconexión del enchufe inalámbrico de SMA

- 1. Para conectar el enchufe inalámbrico de SMA, pulse la tecla del sensor
- ☑ El led superior horizontal se ilumina en verde. El enchufe inalámbrico de SMA cambia de una manera audible al modo de funcionamiento seleccionado.
- 2. Para desconectar el enchufe inalámbrico de SMA, pulse la tecla del sensor.
- ☑ El led superior horizontal se ilumina en naranja. El enchufe inalámbrico de SMA cambia de una manera audible al modo de funcionamiento seleccionado.

Eliminación del equipo

Elimine el enchufe inalámbrico de SMA conforme a las disposiciones sobre eliminación de residuos electrónicos vigentes en el lugar de instalación.

Presa radio SMA

con BLUETOOTH® Wireless Technology Istruzioni per l'installazione

Utilizzo conforme

La presa radio SMA è

1. un accessorio di Sunny Home Manager.

i Gestione tramite Sunny Home Manager Per la gestione tramite Sunny Home Manager, fare riferimento esclusivamente alle istruzioni di Sunny Home Manager.

2. un repeater tra apparecchi con SMA BLUETOOTH® Wireless Technology.

i Utilizzo come repeater

Il presente documento è valido esclusivamente per l'utilizzo della presa radio SMA come repeater.

La presa radio SMA deve essere utilizzata esclusivamente secondo quanto indicato nel presente documento e nelle istruzioni di Sunny Home Manager. Utilizzi diversi possono provocare danni a persone o cose. Non è consentito alcun utilizzo del prodotto diverso da quanto specificato nella sezione Utilizzo conforme. È vietato apportare modifiche o trasformazioni non autorizzate. Il presente documento è valido per il tipo di apparec-chio "BT-SOCKET-10" a partire dalla versione firmware 1.00.0.R. (v. targhetta di identificazione). Il presente documento è destinato agli utenti finali e tecnici specializzati. Alcune delle operazioni descritte nel presente documento devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati in possesso di relativa qualifica. Dette operazioni sono contrassegnate da una nota. I tecnici specializzati devono disporre delle seguenti qualifiche:

- Formazione relativa all'installazione e alla messa in servizio di apparecchi elettrici
- Conoscenza delle norme e delle direttive vigenti La documentazione in allegato è parte integrante del
- Leggere e rispettare la documentazione, che deve risultare accessibile in qualsiasi momento.

La presa radio SMA è omologata per l'impiego in stati membri dell'UE. La presa radio SMA è idonea esclusiva-mente per l'impiego in ambienti interni.

- Collegare la presa radio SMA solo a prese facilmente accessibili
- Collegare la presa radio SMA solo a prese a norma con contatto di protezione
- Collegare alla presa radio SMA solo utenze adeguate al suo campo di tensione e potenza.

Avvertenze di sicurezza

Pericolo di morte per scossa elettrica

Nei componenti conduttori di tensione sono presenti tensioni pericolose.

- Utilizzare la presa radio SMA solo in ambienti as-
- Evitare la penetrazione di umidità e polvere nonché l'esposizione ai raggi del sole o di altra fonte di calore.
- Inserire nella presa radio SMA solo spine adatte.
- Per la pulizia rimuovere per prima cosa la presa radio SMA dalla presa e utilizzare poi solo un panno asciutto

La presa radio SMA contiene un relè con contatto µ.

 Per una separazione sicura dalla rete pubblica rimuovere la presa radio SMA dalla presa.

Pericolo da attivazione involontaria

La presa radio SMA può essere attivata in abbinamento a Sunny Home Manager tramite Sunny Portal (vedere le istruzioni di Sunny Home Manager).

 Non collegare alla presa radio SMA utilizzatori la cui attivazione involontaria possa costituire un pericolo per persone o causare danni, ad es. ferro da

Danneggiamento della presa radio SMA

Un funzionamento improprio può danneggiare la presa radio SMA.

 Non utilizzare le prese radio SMA collegate tra loro.

Dati tecnici

ΙT

Tensione d'ingresso	100 V _{CA} 230 V _{CA}
Frequenza	50 Hz / 60 Hz
Corrente massima	16 A
Assorbimento di corrente	0,25 W 1,5 W
Potenza di commutazione max con carico ohmico	3 680 W
Potenza di commutazione max con carico lampade	600 W
Potenza di commutazione max con carico induttivo (cos φ > 0,65)	1 200 VA
Temperatura ambiente	− 5 °C +35 °C
Umidità relativa*	5% 95%
Grado di protezione**	IP20
Altitudine max s.l.m.	3 000 m
Grado di inquinamento	2
Valore di misurazione della tensione impulsiva massima	2 500 V
Modalità di funzionamento dell'interruttore elettronico	\$1
Tipo e/o commutazione dell'interruttore	Unipolare, carico sin- golo (disinserzione unipolare)
Impiego su circuiti elettrici per un carico induttivo con un fattore di potenza pari ad almeno 0,6	Sì
Impiego su circuiti elettrici per un carico motore deter- minato con rotore bloccato e un fattore di potenza pari ad almeno 0,6	Sì
Indice di riferimento forma- zione di fuga	PTI 175
Temperatura test filamento incandescente (GWT)	850 °C
Necessario raffreddamento forzato	No
Dispositivo di protezione integrato presente	No
***	·

1100 1/

220 V

- * Non condensante ** Secondo IEC 60529

Contenuto della fornitura

Controllare che la fornitura sia completa e non presenti danni visibili all'esterno

- 1 presa radio SMA
- 1 manuale di istruzioni per l'installazione
- 1 foglio aggiuntivo

Stati LED

LED orizzontale superiore:

- Verde: la presa radio SMA è attivata. L'utenza può ricevere corrente
- · Arancione: la presa radio SMA è disattivata. L'utenza non può ricevere corrente.
- Rosso: avvio del sistema o aggiornamento in corso. Non estrarre la presa radio SMA dalla presa. In caso contrario la presa radio SMA può subire

LED orizzontale inferiore:

- Blu: collegamento SMA BLUETOOTH regolare
- Blu lampeggiante: collegamento SMA BLUE-TOOTH critico

LED verticali:

- Verdi: il tasto sensore è operativo. È possibile definire impostazioni standard (vedere paragrafo "definizione impostazioni standard")
- Verdi lampeggianti: la presa radio SMA viene inizializzata

Requisiti del luogo di installazione

- ☐ La presa si trova in un luogo adatto tra i dispositivi con qualità di connessione critica.
- ☐ Mantenere una distanza minima di 1 m dagli apparecchi che utilizzano la banda di frequenza a 2,4 GHz (ad es. apparecchi WLAN o forni microonde)

Messa in servizio

▲ PERICOLO

Pericolo di morte per scossa elettrica dovuto ai componenti sotto tensione dell'invert-

- Sull'inverter devono operare solo tecnici specializzati.
- Prima di eseguire qualsiasi intervento sull'inverter, disinserire l'inverter sul lato CA e CC (vedere le istruzioni per l'installazione dell'inverter).
- 1. Disattivare l'impianto (vedere le istruzioni degli apparecchi collegati). In questo modo ci si assicura che la presa radio SMA sia inserita nel punto della rete SMA BLUETOOTH dove sussiste il problema di connessione
- 2. Inserire la presa radio SMA nella presa.
- ☑ Il LED orizzontale superiore (A) si accende per circa 10 secondi con luce rossa.
- 3. Quando l'indicatore LED mostra "0", premere più volte il tasto sensore (B) finché viene visualizzato il NetID dell'impianto

i Stesso NetID su tutti gli apparecchi

Tutti gli apparecchi SMA che comunicano tramite BLUETOOTH devono essere impostati sullo stesso NetID. Il NetID può essere un carattere da 2 a 9 o da A a F.

- 4. Attendere 5 secondi per acquisire il NetID.
- 5. Rimettere in funzione l'impianto (vedere le istruzioni degli apparecchi collegati).
- ☑ Attendere circa 2 minuti finché il LED orizzontale inferiore si accende con luce blu
- ★ Il LED orizzontale inferiore lampeggia con luce

La connessione SMA BLUETOOTH è critica.

- Se possibile, scegliere un altro luogo di installa-
- Se ciò non è possibile, utilizzare una presa radio SMA aggiuntiva o uno SMA BLUE-TOOTH Repeater
- **★** Il LED orizzontale inferiore è spento?

Nessuna connessione SMA BLUETOOTH.

- Assicurarsi che nella presa radio SMA e negli apparecchi dell'impianto sia impostato lo stesso NetID (vedere paragrafo "Modifica del
- Se possibile, scegliere un altro luogo di installazione
- Se ciò non è possibile, utilizzare una presa radio SMA aggiuntiva o uno SMA BLUE-TOOTH Repeater.

Modifica del NetID

- 1. Tenere premuto il tasto sensore finché l'indicatore LED mostra l'ultimo NetID impostato
- 2. Premere più volte il tasto sensore fino a visualizzare il NetID desiderato.
- 3. Attendere 5 secondi per acquisire il NetID.

Definizione delle impostazioni standard

- 1. Estrarre la presa radio SMA dalla presa, quindi reinserirla
- ☑ II LED orizzontale inferiore si accende per circa 10 secondi con luce rossa.
- 2. Non appena i LED verticali si accendono con luce verde, tenere premuto il tasto sensore finché il LED orizzontale inferiore si accende con luce rossa.
- ☑ L'indicatore LED mostra "0".

Attivazione/disattivazione della presa radio

- 1. Toccare il tasto sensore per attivare la presa radio
- ☑ Il LED orizzontale superiore si accende con luce verde. Si può sentire il passaggio della presa radio SMA alla modalità operativa selezionata.
- 2. Toccare il tasto sensore per disattivare la presa radio SMA.
- ☑ Il LED orizzontale superiore si accende con luce arancione. Si può sentire il passaggio della presa radio SMA alla modalità operativa selezionata.

Smaltimento

Smaltire la presa radio SMA secondo le norme per lo smaltimento vigenti per gli apparecchi elettrici nel luogo di installazione

BTFSD-IA-en-es-it-13 SMA Solar Technology AG